

Business Modem Wi-Fi ARRIS TG2482



How to Change the SSID and Password of your Wi-Fi Network - TG2482

STEP BY STEP GUIDE:

To enter to the Modem's portal you can do the following: Go to this address http://192.168.0.1/. You have to be connected to your Wi-Fi Network or through an Ethernet cable connected directly to the Modem. Go to user > admin and in the password > password (all in lowercase). After accessing the portal, do the following steps:

STEP 1:

Select the **5 GHz Wireless** tab. Click **Advance**, on the left side of the screen.

STEP 2:

Disable the **Bandsteering** option. A warning will be displayed indicating that the **Bandsteering** has been disabled. Click the **OK** button and then click **Apply**.

Básico	WAN	LAN	Inalámbrico de 2.4	Inalámbrico de 5	Firewall	Utilidades			
INALÁMBRIC	O DE 5 GHZ	GHz Configuración Básica del Sistema							
BÁSICO AVANZADA CONTROL DE DIRECCIONE LISTA DE CLIENTES INAL		Aunque su sis mayoría de lo avanzadas. M descripción de	Aunque su sistema tiene muchas opciones de configuración, las opciones de la página Configuración básica son las que necesitan la mayoría de los usuarios. Haga clic en las pestañas para acceder a las otras páginas de configuración para definir las opciones avanzadas. Mantenga el puntero del ratón sobre uno de los signos de interrogación que aparecen junto a las opciones para ver una descripción de dicha opción. Para que los cambios hagan efecto, debe hacer clic en el botón Aplicar.						
BAND STEERIN	G EXCLUS	Básico							
		Habilitar Re	d Inalámbrica		?				
		Nombre de	Red Inalámbrica (SSII	D) ARR	S-6C75	?			
		Publicación	del Nombre de Red (S	SSID) 🔽 🤇	?				
		Nivel de Pot	de Potencia de Transmisión		Alto 🗸 🄇				
		Canal		Auto	~ ?				
		Aislamiento	AP		?				
		Enable 5G	MU-MIMO		?				
		Modo de Se	guridad	WPA	2_AES	?			

192.168.0.1 says

Bandsteering is disabled. The 5 G default network name and passw change to any desired credentials new network name (SSID).

Az radio has been changed to the rd. You can use these settings or You must reconnect clients to the OK	Básico WAN INALÁMBRICO DE 5 GHZ BÁSICO AVANZADA CONTROL DE DIRECCIONE LISTA DE CLIENTES INAL BAND STEERING EXCLUS	LAN Inalámbrico de 2.4 Inalámbrico de 5 Firewall Utilidades GHz Configuración Avanzada La pantalla Configuración inalámbrica avanzada se utiliza para configurar las funciones inalámbricas avanzadas del configuración de ajustarla un administrador experto, ya que una configuración incorrecta puede reducir el ren inalámbrica. Configuración de Red Inalámbrica Direccionamiento de banda Image: Configuración para 802.11n/ac
		Aplicar



uter. La	
miento de la red	



How to Change the SSID and Password of your Wi-Fi Network - TG2482

STEP BY STEP GUIDE:

To enter to the Modem's portal you can do the following: Go to this address http://192.168.0.1/. You have to be connected to your Wi-Fi Network or through an Ethernet cable connected directly to the Modem. Go to user > admin and in the password > password (all in lowercase). After accessing the portal, do the following steps:

STEP 3: Select the **Basic** tab.

Básico	WAN	LAN	Inalámbrico de 2.4	Inalámbrico de s	5 Firewall	Utilidades		
BÁSICO		Config	uración B	ásica de	Sistema			
BÁSICO		Aunque su sis	tema tiene muchas o	pciones de configu	iración, las opciones de	a la página Configui	ración básica son la	s que necesitan la
AJUSTES DE II	NICIO DE SE	mayoría de lo: avanzadas. M descripción de	s usuarios. Haga clic antenga el puntero de e dicha opción. Para c	en las pestanas pa el ratón sobre uno que los cambios ha	ara acceder a las otras de los signos de interro agan efecto, debe hacer	paginas de configui Igación que aparec r clic en el botón Ap	racion para definir la en junto a las opcioi plicar.	is opciones nes para ver una
		Básico						
		Idioma		Es	Espanol:Spanish:Espanol			2
		Nombre del	Host	сре	e-eca9404b6c77	?		
		Routing Acti	vado		?			
		Más en Configuración de LAN						
		Red inala	ámbrica de 2,4	4 GHz				
		Habilitar Re	d Inalámbrica		?			
		Nombre de	Red Inalámbrica (SSI	D) AR	RIS-6C75	?		
		Pre-Shared	Key	Mi	password	?		
		Más ajustes	inalámbrico					

STEP 4:

In the 2.4 GHz Wireless Network and 5 GHz Wireless Network sections do the following:

1. Modify the Wireless Network Name (SSID) and Password (Pre-Shared Key) to your preference. It is important that both Wireless Networks, the 2.4 GHz and 5 GHz, have the same Name and Password for better performance.

2. To save the changes press the **Apply** button.

Red inalámbrica de

Habilitar Red Inalámbrica

Nombre de Red Inalámbrica (

Pre-Shared Key

Más ajustes inalámbrico ..

Red inalámbrica de

Habilitar inalámbrico

Nombre de red inalámbrica (S

Pre-Shared Key

Más ajustes inalámbrico ..

Remember that now your Wi-Fi Network will have a new Name and Password. With this change, you will have to configure all your devices with these new Name and Password of your Wi-Fi Network.

2,4 GHz			
	?		
SSID)	ARRIS-6C75	?	
	Mi_password	?	
5 GHz			
	?		
SSID)	ARRIS-6C75	?	
	Mi_password	?	

Configuración de WPS	
WPS Habilitada	☑ ?
Codigo PIN del Dispositivo	73224273
Modo de Cifrado	PBC V
Código PIN del Inscripto	?
Iniciar Asociación WPS	a ,
Aplicar	







How to Change the SSID and Password of your Wi-Fi Network - TG2482

STEP BY STEP GUIDE:

To enter to the Modem's portal you can do the following: Go to this address http://192.168.0.1/. You have to be connected to your Wi-Fi Network or through an Ethernet cable connected directly to the Modem. Go to user > admin and in the password > password (all in lowercase). After accessing the portal, do the following steps:

STEP 5:

Return to the 5 GHz Wireless tab. Click Advance, on the left side of the screen.

STEP 6:

Activate the **Bandsteering** option. A warning will be displayed indicating that the functionality requires the names and passwords of both wireless bands to be the same and that by enabling the functionality the Modem will unify both wireless bands (2.4GHz and 5GHz) with the same name and password. Click the OK button and then **Apply**.

Básico	WAN	LAN	Inalámbrico de 2.4	Inalámbrico de 5	Firewall	Utilidades		
INALÁMBRICO DE 5	GHZ	Configuración Básica del Sistema						
BÁSICO AVANZADA	BÁSICO AVANZADA		Aunque su sistema tiene muchas opciones de configuración, las opciones de la página Configuración básica son las que necesitan la mayoría de los usuarios. Haga clic en las pestañas para acceder a las otras páginas de configuración para definir las opciones avanzadas. Mantenga el puntero del ratón sobre uno de los signos de interrogación que aparecen junto a las opciones para ver una					
CONTROL DE DIRECCIO	JS	descripción c	le dicha opción. Para q	ue los cambios hagan	efecto, debe hace	r clic en el botón Ap	licar.	
		Básico						
		Habilitar Re	ed Inalámbrica	2				
		Nombre de	Red Inalámbrica (SSI	D) ARRIS	6C75	?		
			n del Nombre de Red (SSID) 🛛 🦉 ?				
		Nivel de Po	otencia de Transmisión	Alto	~ ?			
		Canal		Auto 🗸	?			
		Aislamiento	AP	?				
		Enable 5G	MU-MIMO	2				
		Modo de S	eguridad	WPA2_	AES	?		

192.168.0.1 says

password.



