





# Cómo cambiar el SSID y Contraseña de tu Red WiFi - TG2482

## **GUÍA PASO A PASO:**

Para ingresar al portal del módem puedes hacer lo siguiente: Visita la siguiente dirección http://192.168.0.1/, estando conectado a tu red WiFi o a través de un cable de Ethernet directamente al módem. Entra en usuario > admin y en la contraseña > password (todo en minúsculas). Luego de haber entrado al portal realiza los siguientes pasos:

#### **PASO 1:**

Selecciona la pestaña de "Inalámbrico 5 GHz". Luego oprime la opción "Avanzada", ubicada a la izquierda de la pantalla.

### **PASO 2:**

Desabilita la opción de "Direccionamiento de banda". Se mostrará una advertencia para indicar que el "Direccionamiento de banda" fue deshabilitado. Presiona el botón "OK" y luego oprime el botón "Aplicar".

Básico	WAN	LAN	Inalámbrico de 2.4	Inalámbrico de 5	Firewall	Utilidades		
INALÁMBRIC	O DE 5 GHZ	Confi	guración B	<sub>GHz</sub> ásica del S	istema			
BÁSICO AVANZADA		Aunque su sistema tiene muchas opciones de configuración, las opciones de la página Configuración básica son las que necesitan la mayoría de los usuarios. Haga clic en las pestañas para acceder a las otras páginas de configuración para definir las opciones avanzadas. Mantenga el puntero del ratón sobre uno de los signos de interrogación que aparecen junto a las opciones para ver una						
CONTROL DE DIRECCIONE		descripción	descripción de dicha opción. Para que los cambios hagan efecto, debe hacer clic en el botón Aplicar.					
LISTA DE CLIEN	TES INAL							
BAND STEERIN	G EXCLUS	Básico						
		Habilitar F	Red Inalámbrica	<				
		Nombre d	e Red Inalámbrica (SSII	D) ARRIS	6C75	?		
		Publicació	n del Nombre de Red (	SSID) 🗹 ?				
		Nivel de P	otencia de Transmisión	Alto	~ ?			
		Canal		Auto 🗸	?			
		Aislamien	to AP	2				
		Enable 50	MU-MIMO	. ?				

WPA2 AES

Modo de Seguridad

#### 192.168.0.1 says

default network name and password. You can use these settings or change to any desired credentials. You must reconnect clients to the new network name (SSID).











uter. La	
miento de la red	



# Cómo cambiar el SSID y Contraseña de tu Red WiFi - TG2482

# **GUÍA PASO A PASO:**

Para ingresar al portal del módem puedes hacer lo siguiente: Visita la siguiente dirección http://192.168.0.1/, estando conectado a tu red WiFi o a través de un cable de Ethernet directamente al módem. Entra en usuario > admin y en la contraseña > password (todo en minúsculas). Luego de haber entrado al portal realiza los siguientes pasos:

### **PASO 3:** Seleccionar la pestaña de "Básico".

Résise M(A)	LAN Inclémbring de 2.4 Inclé	Émbrias de E. Firenuell I Milidades					
Basico WAIN	LAN Inalamonco de 2.4 Inala	ambrico de 5 Firewali Oundades					
BÁSICO Configuración Básica del Sistema							
BÁSICO Aunque su sistema tiene muchas opciones de configuración, las opciones de la página Configuración básica son las							
AJUSTES DE INICIO DE SE	mayoría de los usuarios. Haga clic en las	mayoría de los usuarios. Haga clic en las pestañas para acceder a las otras páginas de configuración para definir las opciones avanzadas. Mantenga el puntero del ratón sobre uno de los signos de interrogación que aparecen junto a las opciones para ver una descripción de dicha opción. Para que los cambios hagan efecto, debe hacer clic en el botón Aplicar.					
	avanzadas. Mantenga el puntero del ratór descripción de dicha opción. Para que los						
	Básico						
	Idioma	Espanol:Spanish:Espanol	✓ ?				
	Nombre del Host	cpe-eca9404b6c77					
	Routing Activado	3					
	Más en Configuración de LAN						
	Red inalámbrica de 2,4 GH	łz					
	Habilitar Red Inalámbrica	3					
	Nombre de Red Inalámbrica (SSID)	ARRIS-6C75					
	Pre-Shared Key	Mi_password					
	Más ajustes inalámbrico						

#### PASO 4:

En las secciones de Red Inalámbrica de 2.4 GHz y Red Inalámbrica de 5 GHz haz lo siguiente:

1. Modifica el Nombre de Red Inalámbrica (SSID) y contraseña (Pre-Shared Key) al de tu predileccián. Para una mejor función de la red, es importante que ambas redes inalámbricas, tanto la 2.4 GHz y la 5 GHz, tengan el mismo nombre y contraseña.

2. Para guardar los cambios oprime el botón "Aplicar".

#### Red inalámbrica de

Habilitar Red Inalámbrica

Nombre de Red Inalámbrica (

Pre-Shared Key

Más ajustes inalámbrico ..

#### Red inalámbrica de

Habilitar inalámbrico

Nombre de red inalámbrica (S

Pre-Shared Key

Más ajustes inalámbrico ...



Recuerda que ahora tu red WiFi tendrá un nuevo nombre y contraseña. Con este cambio, tendrás que configurar todos tus equipos con el nuevo nombre y contraseña de tu red WiFi.

2,4 GHz		
	2	
SSID)	ARRIS-6C75	?
	Mi_password	?
5 GHz		
	☑ ?	
SID)	ARRIS-6C75	?
	Mi_password	3

Configuración de WPS	
WPS Habilitada	?
Codigo PIN del Dispositivo	73224273
Modo de Cifrado	PBC V
Código PIN del Inscripto	?
Iniciar Asociación WPS	
Aplicar	













# Cómo cambiar el SSID y Contraseña de tu Red WiFi - TG2482

# **GUÍA PASO A PASO:**

Para ingresar al portal del módem puedes hacer lo siguiente: Visita la siguiente dirección http://192.168.0.1/, estando conectado a tu red WiFi o a través de un cable de Ethernet directamente al módem. Entra en usuario > admin y en la contraseña > password (todo en minúsculas). Luego de haber entrado al portal realiza los siguientes pasos:

## PASO 5:

Regresar a la pestaña de "Inalámbrico de 5 GHz". Luego oprime la opción "Avanzada", ubicada a la izquierda de la pantalla.

### PASO 6:

Activa la opción de "Direccionamiento de banda". Se mostrará una advertencia para indicar que la funcionalidad requiere que los nombres y contraseñas de ambas bandas inalámbricas sean las mismas y que al habilitar la funcionalidad el módem unificará a ambas bandas inalámbricas (2.4GHz y 5GHz) con el mismo nombre y la misma contraseña. Presiona el botón "OK" y luego oprime el botón "Aplicar".

Básico WAN	LAN Inalámbrico de 2.4 Inalámb	rico de 5 Firewall	Utilidades	
INALÁMBRICO DE 5 GHZ	Configuración Básica	a del Sistema		
BÁSICO AVANZADA CONTROL DE DIRECCIONE	Aunque su sistema tiene muchas opciones de configuración, las opciones de la página Configuración básica son las que necesitan la mayoría de los usuarios. Haga clic en las pestañas para acceder a las otras páginas de configuración para definir las opciones avanzadas. Mantenga el puntero del ratón sobre uno de los signos de interrogación que aparecen junto a las opciones para ver una descripción de dicha opción. Para que los cambios hagan efecto, debe hacer clic en el botón Aplicar.			
LISTA DE CLIENTES INAL BAND STEERING EXCLUS	Básico			
	Habilitar Red Inalámbrica	2		
	Nombre de Red Inalámbrica (SSID)	ARRIS-6C75	?	
	Publicación del Nombre de Red (SSID)	2		
	Nivel de Potencia de Transmisión	Alto 🗸 ?		
	Canal	Auto 🗸		
	Aislamiento AP	?		
	Enable 5G MU-MIMO	2		
	Modo de Seguridad	WPA2_AES	?	

#### 192.168.0.1 says

password.









