

GATEWAY IP3442

ONT

Business Liberty Guía para cambiar credenciales de red Wi-Fi

GATEWAY IP3442

Credenciales

Se le conoce como credenciales al nombre (SSID) y a la contraseña (password) de una red Wi-Fi.

El Gateway trae unas credenciales de fábrica que puedes cambiar. Sigue los siguientes pasos para personalizarlas.







Pasos para cambiar credenciales Wi-Fi



Conéctate a la red Wi-Fi del Gateway. Asegúrate de que el Gateway esté conectado por medio de un cable LAN al ONT en todo momento.





Entra a esta dirección web: *http://192.168.1.1/*. Ingresa las credenciales originales del equipo.

SERCOM		
Welcome to your Sercomm Rou	ter	
	Enter your Sercomm Router password.	
	Username	Log in
	Password	

Las encuentras en la etiqueta que está debajo del mismo.



Pasos para cambiar credenciales Wi-Fi

3.

Ve a la pestaña *Wireless* y presiona la opción *Basic Setup.*

SERCOM					Hi admin
Overview	Basic	۷	Vireless	Advanced	Maintenance
		Basic	Setup		
Network State	us	Wi-Fi	Analyzer 2.4 GHz		
ETHERNET		Wi-Fi	Analyzer 5 GHz		
ஒ Wi ₋Fi		Asso	ciated Devices	work	
🛜 WP 8 is active			⊑ …	14	A
GEModule8DBD	al		_ ••	13	
GEModuleEAE1	al		_ -•	05	
Liberty			🖳 wy	zeCam	
LAP-006355				324	
IPhone		•	📃 Da	yanarpieWatch	-

En el espacio debajo de *Wi-Fi Name (SSID)* colocas el nombre que deseas usar para la red. Usa esa misma información para configurar tu red 2.4 GHz y 5 GHz. Así el proceso de instalación será más efectivo.

_			
	- 11		
	_	 _	

Main Wi-Fi (2.4 GHz)	Guest Wi-Fi (2.4 (
WI-FI Name (SSID) LIB-2226380	Wi-Fi Name (SSI LIB-2226380-գ
Broadcast SSID	Broadcast SSID
Security Mode	Security Mode
WPA + WPA2 ~	WPA + WPA2
WI-FI Password	Wi-Fi Password

Pasos para cambiar credenciales Wi-Fi

5.

Para cambiar la contraseña, presiona el botón **Change Password.**

•••••	
	Display Characters
	Change Password



Abrirá esta ventana donde ingresas la contraseña que deseas y presiona **Save.** Usa esa misma contraseña para configurar tu red 2.4 GHz y 5 GHz. Así el proceso de instalación será más efectivo.

Password	
New Password	••••••
Re-enter Password	••••••
Password Strength	Strong
For your securi uppercase lette	ty we suggest you to use lower & ers, numbers and symbols



Recuerda, tendrás que configurar todos tus equipos con el nuevo nombre y contraseña de tu red Wi-Fi.

Confirma los cambios presionando **Apply**.

